

SERVICEKAART TELEFONIEDIENSTEN LIJBRANDT TELECOM



Instellen Voicemailbox

Toets in: 1233

De voicemailbox kunt u naar wens zelf instellen. Volg de instructies en leg de hoorn neer.

Voor het beluisteren van ingesproken berichten en/of het wijzigen van uw persoonlijke instellingen belt u 1233 en volgt u de instructies.

Aanzetten Voicemail bij geen gehoor / niet opnemen

Toets in: *61*1234#

Voor het activeren van de voicemail activeert u een doorschakeling naar de voicemailbox. Het telefoonnummer van de voicemailbox is 1234.

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is geactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Uitzetten Voicemail bij geen gehoor / niet opnemen

Toets in: #61#

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is gedeactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Aanzetten Voicemail bij in gesprek

Toets in: *67*1234#

Voor het activeren van de voicemail activeert u een doorschakeling naar de voicemailbox. Het telefoonnummer van de voicemailbox is 1234.

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is geactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Indien uw voicemailbox na activatie niet actief lijkt te zijn, schakel dan eerst uw wisselgesprek uit via #43#

Uitzetten Voicemail bij in gesprek

Toets in: #67#

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is gedeactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Doorschakelen Aanzetten (bij in gesprek)

Toets in: *67* gevolgd door het telefoonnummer waar naartoe u wilt doorschakelen. Sluit af met

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is geactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Doorschakelen Uitzetten (bij in gesprek)

Toets in: #67#

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is gedeactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Doorschakelen Controleren (bij in gesprek)

Toets in: *#67*

De stem zal bevestigen naar welk nummer de doorschakeling is geactiveerd.

Doorschakelen Aanzetten (directe doorschakeling)

Toets in: *21* gevolgd door het telefoonnummer waar naartoe u wilt doorschakelen. Sluit af met

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is geactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Doorschakelen Uitzetten (directe doorschakeling)

Toets in: #21#

Nadat de stem heeft bevestigd dat de doorschakeling is gedeactiveerd, kunt u de hoorn neerleggen.

Doorschakelen Controleren (directe doorschakeling)

Toets in: *#21#

De stem zal bevestigen naar welk nummer de doorschakeling is geactiveerd.

Nummerherkenning

Het meezenden van uw eigen nummer staat automatisch aan, tenzij u heeft aangegeven een geheim nummer te wensen.

Nummerherkenning Uitschakelen

Toets in: *31*

Nadat de stem heeft bevestigd dat uw nummer is afgeschermd, kunt u de hoorn neerleggen. Uw nummer blijft afgeschermd totdat u de herkenning aanzet.

Nummerherkenning Aanzetten

Toets in: *31#

Nadat de stem heeft bevestigd dat uw nummer zichtbaar is voor diegene die u belt, kunt u de hoorn neerleggen.

Geheim nummer

Indien u een volledig geheim telefoonnummer wilt, dient u contact op te nemen met onze klantenservice via 023 - 891 00 00.