


Mijn Brievenbus


Brieven en foto's bezorgd op uw Televisie toestel


Inhoud van **Mijn Brievenbus**

Om de inhoud van **Mijn Brievenbus** te bekijken moet het gele snelkeuze knopje onder op de afstandsbediening ingedrukt worden



Zoals ook onder op het scherm op de televisie is aangegeven



Na het indrukken van het gele snelkeuze knopje  opent het scherm van **Mijn Brievenbus**

TV Menu
Mijn brievenbus

Lijbrandt
telecom

| Onderwerp: | Afzender: | Datum: | Verwijder: |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|
| <u>Mooi Hillegom</u> | "kadaka@snelnet... | 01 May 2006 |  |
| <u>FW: Hillegom ...</u> | Martien Koster ... | 25 Apr 2006 |  |
| <u>Mooi Hillegom</u> | Martien Koster ... | 14 Apr 2006 |  |
| <u>Kleinkinderen</u> | Martien Koster ... | 13 Apr 2006 |  |

▽ 1/2 ▽

● Televisie ● Radio ● Brievenbus ● Hulp

Op deze pagina kan de inhoud van uw Brievenbus bekeken worden.

Bij elke brief staat het onderwerp, de afzender en de datum waarop de brief ontvangen is.

Als er meer brieven in de Brievenbus zijn dan op de pagina passen dan zijn er meerdere pagina's beschikbaar


Aan de onderzijde wordt getoond hoeveel pagina's er in de Brievenbus zijn en welke pagina getoond wordt.




(hier wordt pagina 1 van totaal 2 pagina's getoond)

Lezen van een brief

Met de navigatietoetsen van de afstandsbediening kan een brief gekozen worden of kan naar de volgende of vorige pagina van het overzicht gegaan worden.



Gebruik de toetsen voor Omhoog en Omlaag om een brief te kiezen.
Als er meer pagina's zijn springt het scherm naar de volgende pagina als u bij de onderste brief Omlaag of bovenste brief Omhoog kiest.



Kies de brief die u wil lezen

TV Menu **Mijn brievenbus** 

| Onderwerp: | Afzender: | Datum: | Verwijder: |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|
| <u>Mooi Hillegom</u> | "kadaka@snelnet... | 01 May 2006 |  |
| <u>FW: Hillegom ...</u> | Martien Koster ... | 25 Apr 2006 |  |
| <u>Mooi Hillegom</u> | Martien Koster ... | 14 Apr 2006 |  |
| <u>Kleinkinderen</u> | Martien Koster ... | 13 Apr 2006 |  |

▽ 1/2 ▽

● Televisie ● Radio ● Brievenbus ● Hulp

Druk op de OK knop



TV Menu **Mijn brievenbus** 

onderwerp: Mooi Hillegom
afzender: "kadaka@snelnet.net"
datum: 01 May 2006

 
bijgesloten foto's

Geachte klant,

U bent nu aangesloten op het netwerk van Lijbrandt Telecom. Middels de brievenbus kunt u brieven(E-mail) met foto's bekijken op uw televisies. Heeft u vragen over de mogelijkheden en werking van de brievenbus? Nee contact op met onze klantenservice op ons gratis telefoonnummer: 0800-

Om aan te geven wat er mogelijk is met uw brievenbus kunt u via deze w

▽ 1/2 ▽

● Televisie ● Radio ● Terug ● Hulp

Aan de onderzijde wordt getoond hoeveel pagina's de brief heeft zijn en welke pagina getoond wordt.



(hier wordt pagina 1 van totaal 2 pagina's getoond)

Gebruik de toetsen voor Omhoog en Omlaag om een pagina te kiezen.
Als er meer pagina's zijn springt het scherm naar de volgende of vorige pagina.



Druk op het gele snelkeuze knopje  om terug te gaan naar het overzicht van de brieven in uw Brievenbus




Foto's bekijken

Als er foto's bijgesloten zijn bij de brief dan is rechts in de bovenhoek het logo voor de bijgesloten foto's zichtbaar.



Druk op de Naar Rechts toets om het overzicht van de bijgesloten foto's te bekijken



TV Menu
Mijn brievenbus

Lijbrandt
telecom

 **Foto's**

 
terug


1  2  3  4 

Onderwerp: Mooi Hillegom

● Televisie ● Radio ● Terug ● Hulp



Druk op de Naar Links toets om terug te gaan naar de brief




Kies met de numerieke toetsen de foto die u wil bekijken



Als er geen foto's bijgesloten zijn bij de brief dan is rechts in de bovenhoek dit logo zichtbaar.




Na intoetsen van het nummer wordt de gewenste foto getoond




Als er meerdere foto's zijn wordt dat aangegeven



Gebruik de Naar Links en Naar Rechts toetsen om door de foto's te bladeren



Druk op het gele snelkeuze knopje  om terug te gaan naar het overzicht van de foto's in de brief



Brieven weggooien

Als uw brieven uit uw brievenbus wilt verwijderen ga dan in het overzicht van de brieven met de Omhoog en Omlaag toetsen naar de brief.
Kies met de Naar Rechts toets de Pullenbak.



Klik op OK 

Een scherm verschijnt waarin u gevraagd wordt om te bevestigen dat u de brief wenst weg te gooien



Brieven sturen

Brieven kunnen als een e-mail naar een brievenbus gestuurd worden.
Het e-mail adres van uw brievenbus is:

abonneenummer@brievenbus.tv

Uw abonneenummer kunt u vinden in de bevestigingsbrief die u van Lijbrandt Telecom Hillegom B.V. hebt ontvangen.

Tips

Maak de brief niet te lang, op een televisiescherm kunnen slechts een beperkt aantal regels getoond worden.

Omvang van de foto's beperken, hoge resolutie foto's worden op een televisie scherm niet mooier dan een foto van circa 150 Kb